# パソコンとUSBで接続する

USBを利用してパソコンと接続し、本機のSDカード内のデータをパソコンで利用できます。

## 本機のSDカード内のデータをパソコンとやりとりする

・あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。
・データ通信中は、電池パックやSDカードを取り外さないでください。
・次のような方式で、パソコンとデータのやりとりができます。

| 方式 | 説明 |
|---|---|
| メディアデバイス（MTP） | SDカードに保存されている静止画、動画、音楽ファイルなどを、パソコンとやりとりできます。 |
| カメラ（PTP） | SDカードに保存されている静止画、動画ファイルをパソコンとやりとりできます。 |
| マスストレージモード | SDカードを外部記録装置として、データをパソコンとやりとりできます。 |
| HiSuite | 専用ソフトウェアを利用して、SDカード内のデータを管理できます。HiSuiteのインストールについては、「パソコンにHiSuiteをインストールする」を参照してください。 |

**1**

本機とパソコンをmicroUSBケーブルで接続する



**2**

メディアデバイス（MTP） ／ カメラ（PTP） ／ マスストレージモード ／ HiSuite

**3**

パソコンに表示される指示に従って操作 パソコンのファイルやSDカードのファイルをコピー

データのやりとりが完了します。

## パソコンにHiSuiteをインストールする

パソコンを起動し、本機の電源を入れた状態で実行します。

・パソコンの画面表示や手順は、Windows7の場合を例に説明します。

**1**

本機とパソコンをmicroUSBケーブルで接続する



**2**

HiSuite

**3**

autorun.exeの実行



・「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら「はい」をクリックします。

**4**

次へ

**5**

使用許諾契約書を確認して 同意する



6

インストール先を選択して 次へ



7

スタートメニュー フォルダを選択して インストール

インストールが開始されます。

8

完了

デスクトップに「HiSuite」ショートカットアイコンが表示されたら、インストール完了です。

## パソコン接続時のご注意

### データのやりとりについて

単一で4GBを超えるデータはSDカードへコピーができませんのでご注意ください。

### 管理者権限について

HiSuiteのインストール時は、管理者権限（Administrator）でパソコンにログインして操作してください。

### HiSuiteインストール中の取り外しについて

インストール中に本機を取り外さないでください。インストールが正常に行われない、または、システムがダウンしたり、そのほかの異常を起こしたりするおそれがあります。